

深圳市深蓝宇科技有限公司

www.lanrry.com

文件名称: PCX-9268 ubuntu GPI0\_mmu 驱动说明

- 文件编号: SLY-FAE-QW-055
- 版 本: A/00
- 制定日期: 2022-04-18
- 制 定:黄飞强
- 审 批:梁符

	版本	描述	修订人	日期
版本修订记录	A/00	第一次拟定	黄飞强	2022-4-18



FAQ 帮助文件

深圳市深蓝宇科技有限公司

www.lanrry.com

一、驱动安装

进入9268\_GPI0 文件夹,打开 SHELL 终端,运行 insmod.sh 进行驱动的安装(需要root权限,如果第 一次使用需要使用make进行驱动编译)

. 😣 🔿 💿 root@test-9502l09T01: /home/test/test
<pre>root@test-9502I09T01:/home/test/test# ls 'gpio_drv.ko gpio_drv_mmu insmod.sh read_gpio rmmod.sh write_gpio root@test-9502I09T01:/home/test/test# chmod 777 rmmod.sh insmod.sh 'root@test-9502I09T01:/home/test/test# ./insmod.sh root@test-9502I09T01:/home/test/test#</pre>

没有出现报错,说明驱动安装成功。

如果需要每次开机自动安装驱动,需要编写开机自动运行脚本 /etc/init.d/gpio\_drv.sh 在脚本中添加以下内容(insmod [驱动位置(绝对路径))



使用 chmod +x gpio\_dr.sh 修改脚本权限(需要在root权限使用此命令)

运行脚本,查看能否进行驱动安装,



	@test-6642109T0	01: /etc/init.d				
root@test-66 root@test-66	42I09T01:/etc 42I09T01:/etc	/init.d# chmo /init.d# ./ap	d +x gpio_dr io drv.sh	v.sh		
root@test-6642I09T01:/etc/init.d# ls /dev/gpio*						
/dev/gpio0	/dev/gpio11	/dev/gpio14	/dev/gpio3	/dev/gpio6	/dev/gpio9	
/dev/gpio1	/dev/gpio12	/dev/gpio15	/dev/gpio4	/dev/gpio7		
root@test-66	42I09T01:/etc	/init.d#	/dev/gptos	/dev/gpcos		

最后使用 update-rc.d gpio\_drv.sh defaults 将gpio\_drv.sh 作为开机自启脚本。

😣 🖱 💷 root@test-6642109T01: /etc/init.d	
root@test-6642I09T01:/etc/init.d# update-rc.d gpio_drv.sh defaults insserv: warning: script 'K01wdt.sh' missing LSB tags and overrides insserv: warning: script 'gpio_drv.sh' missing LSB tags and overrides insserv: warning: script 'wdt.sh' missing LSB tags and overrides root@test-6642I09T01:/etc/init.d#	

## 二、输出功能测试

进入 write\_gpio 目录,运行 make 编译输出测试程序 wgpio.c 编译后生成 wapp 程序,使用方法: /wapp [io设备名] on/off

输出IO的设备名包括/dev/gpio0、/dev/gpio1、/dev/gpio2、/dev/gpio3、/dev/gpio4、/dev/gpio5、/dev/gpio6、/dev/gpio7、/dev/gpio8、/dev/gpio9、/dev/gpio10、/dev/gpio11、/dev/gpio12、/dev/gpio13、/dev/gpio14、/dev/gpio15

例如: ./wapp /dev/gpio0 on 功能是将 gpio0 拉高 ./wapp /dev/gpio4 off 功能是将gpio4 拉低

😣 🕒 🗊 root@test-Default-string: /home/test/test/write_gpio
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# ls
high.sh low.sh Makefile wapp wgpio.c
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# chmod 777 high.sh low.sh
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# make clean && make
rm -rf wapp
gcc wgpio.c -o wapp
root@test-Default-string:/home/test/test/write gpio# ls /dev/gpio
apio0 apio10 apio12 apio14 apio2 apio4 apio6 apio8
apio1 apio11 apio13 apio15 apio3 apio5 apio7 apio9
root@test-Default-string:/home/test/test/write gpio# ./wapp /dev/gpio0 on
the val value is:1
write ok====:0
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# ./wapp /dev/gpio4 off
the val value is:0
rootdtast.Default.string:/home/test/test/write_gnig#
rocucese berdate sering. Thone reserves change gp tow

其他测试脚本:

high.sh:将输出IO全部拉高 low.sh:将输出IO全部拉低

SLANRR		FAQ 帮助文件	
涂监子	深圳市深蓝宇科技有限公司		www.lanrry.com
./wapp /dev/gpio0 on	#对应丝印DO1		
./wapp/dev/gpio1 on	#对应丝印DO2		
./wapp/dev/gpio2 on	#对应丝印DO3		
./wapp/dev/gpio3 on	#对应丝印DO4		
./wapp /dev/gpio4 on	#对应丝印DO5		
./wapp/dev/gpio5 on	#对应丝印DO6		
./wapp /dev/gpio6 on	#对应丝印DO7		
./wapp /dev/gpio7 on	#对应丝印DO8		
./wapp /dev/gpio8 on	#对应丝印DO9		
./wapp /dev/gpio9 on	#对应丝印DO10		
./wapp /dev/gpio10 on	#对应丝印DO11		
./wapp /dev/gpio11 on	#对应丝印DO12		
./wapp/dev/gpio12 on	#对应丝印DO13		
./wapp/dev/gpio13 on	#对应丝印DO14		
./wapp /dev/gpio14 on	#对应丝印DO15		
./wapp /dev/gpio15 on	#对应丝印DO16		

注意:如果 high.sh 和 low.sh 不能运行,需要先使用 chmod 777 high.sh low.sh 将他们设置为可执行 权限。

```
😑 🗊 root@test-Default-string: /home/test/test/write_gpio
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# chmod 777 high.sh low.sh
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# ls
high.sh low.sh Makefile wapp wgpio.c
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# ./high.sh
the val value is:1
write ok====:0
  😕 亘 💿 root@test-Default-string: /home/test/test/write_gpio
the val value is:1
write ok====:0
the val value is:1
write ok====:0
the val value is:1
write ok====:0
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio# ./low.sh
root@test-berault-s
the val value is:0
write ok====:0
the val value is:0
write ok====:0
the val value is:0
veite ok====:0
write ok====:0
the val value is:0
write ok====:0
root@test-Default-string:/home/test/test/write_gpio#
```





www.lanrry.com

深圳市深蓝宇科技有限公司

## 三、输入功能测试

进入 read\_gpio 目录,运行 make 编译输入测试程序 rgpio.c

编译后生成 rapp 程序,功能:自动循环读取所以输入IO的状态(默认低电平,低电平有效) 备注:所有的输入IO包括/dev/gpio16、/dev/gpio17、/dev/gpio18、/dev/gpio19、/dev/gpio20、/dev/gpio21、/dev/gpio22、/dev/gpio23、/dev/gpio24、/dev/gpio25/dev/gpio26、/dev/gpio27、/dev/gpio28、/dev/gpio29、/dev/gpio30、/dev/gpio31(对应丝印DI1~DI16)

😣 🖱 💷 root@test-Default-string: /home/test/test/read_gpio	
<pre>root@test-Default-string:/home/test/test/read_gpio# ./rapp the gpio8 value is:1</pre>	
the gpio9 value is:1 the gpio10 value is:1 the gpio11 value is:1	
the gpio12 value is:0 the gpio13 value is:1	
the gpio14 value is:1 the gpio15 value is:1	

## 四、GPIO开机初始化(BIOS)

GPIO 开机状态初始化步骤:

- 1. 开机进入Bios 界面
- 2. 选择并进入Advanced-General Purpose Input Outut

3. Set All GPIOS I/O 作用是选择GPIO 状态, GPIO 全部置为输入 (Input), GPIO 全部置为输出 (Output), 对GPIO 逐个手动设置 (Manual Mode), Linux系统输入输出功能固定,修改该项不会生效。

- 4. Set All GPIOS Level 作用是设置所有GPIO 输出高电平(High)/低电平(Low)。
  - 5. GPIO逐个手动设置(Manual Mode)。

6. 单个GPIO 设置可选Input(输入) or output(输出), Level 高/低(注:Level 设为高,则用万用 表测量GPIO 口会是低)